

ELE 12

Karta produktu

zgodność z: Rozporządzeniem UE 811/2013, 813/2013

Product fiche

accordance with: EU regulations 811/2013, 813/2013



Nazwa dostawcy <i>Supplier Name</i>	KOSTRZEWA
Typ urządzenia <i>Device type</i>	ELE 12
Nominalna moc cieplna <i>Nominal heat output [kW]</i>	12
Kocioł kondensacyjny <i>Condensing boiler</i>	nie <i>no</i>
Kocioł niskotemperaturowy <i>Low-temp. boiler</i>	nie <i>no</i>
Kocioł typu B1 <i>B1 boiler</i>	nie <i>no</i>
Kogeneracyjny ogrzewacz pomieszczeń <i>Cogeneration space heater</i>	nie <i>no</i>
Ogrzewacz wielofunkcyjny <i>Combination heater</i>	nie <i>no</i>
Znamionowa moc cieplna <i>Rated heat output, Prated [kW]</i>	12
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń <i>Seasonal space heating energy efficiency class</i>	D
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń <i>Seasonal space heating energy efficiency, η_s [%]</i>	36
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu <i>Sound power level, indoors / outdoors, L_{WA} [dB(A)]</i>	32
Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej i w reżymie wysokotemperaturowym (*) <i>Useful heat output at rated heat output and high-temperature regime (*) P_4 [kW]</i>	12
Sprawność użytkowa przy znamionowej mocy cieplnej i w reżymie wysokotemperaturowym (*) <i>Useful efficiency at rated heat output and high-temperature regime (*) η_4 [%]</i>	39.5

Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne w trybie czuwania
Auxiliary electricity consumption in standby mode
 P_{SB} [kW]

0.001

Straty ciepła w trybie czuwania
Standby heat loss P_{stby} [kW]

0.08

Wszystkie szczególne środki ostrożności dotyczące montażu, instalacji i konserwacji opisano w instrukcji obsługi i instalacji. Przeczytaj i postępuj zgodnie z instrukcją montażu.
*All specific precautions for assembly, installation and maintenance are described in the operating and installation instructions.
Read and follow the operating installation instructions.*

(*) W reżimie wysokotemperaturowym temperatura wody powrotnej na wlocie ogrzewacza wynosi 60 °C, a wody zasilającej na jego wylocie 80 °C
() High-temperature regime means 60 °C return temperature at heater inlet and 80 °C feed temperature at heater outlet.*

Dane kontaktowe:
Contact details:

P.P.H. Kostrzewa Sp. J., ul. Przemysłowa 1, 11-500 Giżycko, Polska
e-mail: biuro@kostrzewa.com.pl | tel. +48 87 429 56 00



Paweł Kostrzewa
.....
Współwłaściciel / Co-owner